



Thank you for purchasing this tent from our great line of products. We at Pacific Play Tents® are confident that it will provide you and your children with endless hours of creative fun and enjoyment year-round. We encourage you to read and understand each step of the set-up process prior to assembly. Set-up is easy and fun.

Made with flame retardant fabric, which meets CPAI-84 specifications and ASTM F963 toy safety standards. It is NOT FIRE PROOF. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source.

CONTENT: Shell: 100% Polyester, Frame: G-3 patented pole system, plastic corner pieces


**PLEASE READ ALL OF THE DIRECTIONS PRIOR TO SET UP.**

**DO NOT APPLY EXCESS FORCE TO THE POLES DURING ASSEMBLY.**

1. Assemble sections of shock-corded poles using ferrules (A).
2. Follow steps B through G to put together color-coded poles with corner pieces.
3. Attach tent to poles with ties on inside of tent.

**Some Additional Tips...**

- \* The tent should be assembled with adult supervision. Do not allow children to jump on the tent.
- \* Set up on a level surface. Avoid sharp objects while playing with the tent.
- \* Do not use tent near any open flame or fireplace.
- \* The tent is made from water repellent polyester. However, it should not be left outdoors for prolonged periods, as sunlight can weaken or fade the fabric. Continued exposure to water (from sprinklers) can cause mildewing.
- \* Clean with a soft cloth or sponge, cool water & mild liquid soap. Air dry. Never use hot water or place tent in the dryer.



# TENTE MAISON

3 ANS  
ET PLUS

SERVICE À LA CLIENTÈLE :  
Hors É.-U. (323) 269-0431

## instructions

Merci d'avoir acheté cette tente de notre magnifique gamme de produits. Chez Pacific Play Tents<sup>®</sup>, nous sommes convaincus qu'elle vous procurera, à vous et vos enfants, des heures entières de plaisir et de divertissement créatif tout au long de l'année. Nous vous invitons à lire et à comprendre chaque étape du processus de montage avant l'assemblage. Le montage est facile et amusant.

Fait en tissu ignifuge, ce produit est conforme aux spécifications CPAI-84 et aux normes relatives à la sécurité des jouets ASTM F963. Il n'est PAS RÉSISTANT AU FEU. Le tissu brûlera s'il est laissé au contact prolongé d'une flamme.

CONTENU : Coque : 100 % Polyester, Armature de la tente : système de mâts breveté G-3, Pièces d'angles en plastique

### VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT LE MONTAGE. NE PAS FORCER SUR LES MÂTS PENDANT L'ASSEMBLAGE.

1. Assembler les segments des mâts à sandows grâce aux bagues d'extrémité (A).
2. Suivre les étapes B à G pour assembler les mâts avec les pièces de coin de la même couleur.
3. Attacher la tente aux mâts par les attaches fixées à l'intérieur de la tente.

### QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES...

- La tente doit être montée sous la surveillance d'un adulte. Ne pas laisser les enfants sauter sur la tente.
- Assembler sur une surface plane ou lisse. Éviter tout objet pointu lorsqu'on joue avec la tente.
- Ne pas placer la tente à proximité d'une flamme ou d'un feu.
- Le tissu est fait en polyester hydrofuge. Cependant, il ne doit pas être laissé à l'extérieur pendant des périodes prolongées, la lumière du soleil pourrait affaiblir ou décolorer le tissu. Une exposition prolongée dans l'eau (d'un arroseur) pourrait causer de la moisissure. Le laisser sécher complètement avant de le ranger.
- Nettoyer avec un chiffon sec ou une éponge, à l'eau froide et au savon doux. Faire sécher à l'air. Ne jamais utiliser d'eau chaude, ni mettre dans le sèche-linge.

# TIENDA TIPO CASA

3 AÑOS +

SERVICIO AL CLIENTE:  
Por cobrar en U.S.A. (877) 722-0083  
Fuera de U.S.A. (323) 269-0431

## instrucciones

Gracias por comprar esta tienda, la cual es parte de nuestra grandiosa línea de productos. En Pacific Play Tents<sup>®</sup> estamos seguros que a usted y a sus hijos les proporcionará horas interminables de diversión, creatividad y entretenimiento durante todo el año. Le aconsejamos que lea y comprenda todos los pasos del proceso de ensamblaje antes de ensamblar el producto. Ensamblarlo será fácil y divertido.

Hecha con tela retardante al fuego, la cual cumple con las especificaciones de CPAI-84 y los estándares de seguridad de juguetes ASTM F963. NO ES A PRUEBA DE FUEGO. La tela se quemará si se deja en continuo contacto con una llama.

CONTENIDO: Superficie: 100% poliéster, Armazón: Sistema de postes con conectores elásticos 3G (con patente), Piezas de plástico para las orillas

### FAVOR DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES SE ENSAMBLAR. NO APLIQUE FUERZA EXCESIVA A LOS POSTES DURANTE EL ENSAMBLAJE.

1. Ensamble las secciones de los postes insertándolos en los conectores metálicos hasta formar una sección (A).
2. Lleve a cabo los pasos B a G para ensamblar los postes de varios colores con sus piezas de las orillas correspondientes.
3. Ate la tienda de campaña a los postes utilizando los cordones dentro de la tienda.

### ALGUNOS CONSEJOS ADICIONALES...

- La tienda debe ensamblarse con la supervisión de un adulto. No permita que los niños salten sobre la tienda.
- Ármese y utilícese sobre una superficie suave o lisa. No utilice objetos afilados al jugar en la tienda.
- No la utilice cerca de una llama abierta o chimenea.
- Este tienda esta hecho de un poliéster repelente al agua. No se deje esta tienda en el exterior o expuesto a la intemperie por periodos largos, la luz solar puede degradar y dañar el material, el contacto constante con el agua o humedad puede producir moho. Asegúrese que este bien seco antes de guardarse.
- Límpiela con un paño suave o una esponja, agua fría y jabón líquido suave. Seque al aire libre. Nunca utilice agua caliente o coloque la tienda dentro de la secadora.

